

Markt Manching
 Wasserversorgung
 Ingolstädter Str. 2
 85077 Manching
 08459 326493 (Wasserwerk)
 0172 8927799
patrick.vogel@manching.de



Markt
 Manching



Antrag auf Bauwasseranschluss/Poolbefüllung

Bitte Antrag vollständig ausfüllen, ausdrucken und unterschrieben per Post zurück senden. Es können nur Anträge mit Originalunterschrift bearbeitet werden!

zurück an den
 Markt Manching
 Wasserversorgung
 Ingolstädter Str. 2
 85077 Manching

Vom Antragsteller auszufüllen:

Name, Vorname / Firma: _____
 Straße, Haus-Nr.: _____
 PLZ, Ort: _____
 Telefonnummer: _____

Anschrift der Baustelle:

Bauherr: _____
 Straße, Haus-Nr.: _____
 PLZ, Ort: _____

Wir stellen hiermit folgenden Antrag und verpflichten uns gleichzeitig, die entstehenden Kosten zu übernehmen:

Wer trägt die Kosten?

- Antragsteller Bauwasseranschluss
 Bauherr Poolbefüllung

 Ort Datum Unterschrift Antragsteller

Nachfolgendes wird vom Markt Manching ausgefüllt.

Stück	Art.-Nr.	Art des Materials

Zählernummer	Zählergröße	Wassermeister	Std.
	Qn	Wasserwart 1	Std.
Stand bei Einbau	Stand bei Ausbau	Wasserwart 2	Std.
m ³	m ³	Opel Movano	Std.
am	am	Skoda Fabia	Std.

 Unterschrift



Bedienungsanleitung Standrohre

Bedienungsanleitung für Hydranten bei der Benutzung von Standrohren. Der Entleiher ist verpflichtet, sein Personal anzuweisen, die Hydranten und Standrohre im Sinne dieser Richtlinien zu behandeln und zu bedienen:

1. Die Wasserentnahme darf keinesfalls eine Verschmutzung oder sonstige Beeinträchtigung des Trinkwassers verursachen. Halten Sie das Standrohr bei der Lagerung, beim Transport und beim Einsatz sauber und reinigen es ggf. vorher.
2. Die verkehrssicherheitstechnischen Regeln sind beim Aufbau unbedingt zu beachten.
3. Die gelbe Hygieneschutzkappe am Standrohr entfernen. Beim Hydrant den Schutzdeckel entfernen und die Dichfläche säubern. Den Hydrant vor dem Aufsetzen des Standrohres geringfügig öffnen. Somit spülen Sie eventuelle Schmutzteile aus, danach den Hydrant wieder schließen.
4. Achten Sie darauf, dass der Dichtring am Standfuß vorhanden ist und keine Verunreinigungen anhaften. Setzen Sie nun das Standrohr auf und ziehen es handfest an (keine Verlängerungen benutzen). Bitte achten Sie darauf, dass das Auslaufventil geöffnet ist.
5. Das Öffnen und insbesondere das Schließen müssen langsam erfolgen, so dass Druckstöße auf die Wasserleitung vermieden werden. Öffnen Sie den Hydrant immer vollständig und belassen ihn in dieser Stellung.
6. Die Wasserentnahme regulieren Sie über das am Standrohr befindliche Auslaufventil. Nehmen Sie den Hydrantenschlüssel während der Benutzungszeit vom Hydranten ab, damit keine Unbefugten daran hantieren können.
7. Benötigen Sie das Standrohr für die Wasserentnahme nicht mehr, muss es sofort vom Hydranten abgenommen werden, schließen Sie zuvor den Hydrant langsam bis zum Anschlag. Wenn das Hydranten-Ventil nicht gleich schließt, muss es mehrmals langsam um ein bis zwei Gänge auf- und zuge dreht werden. Danach legen Sie den Kunststoffdeckel wieder auf die Anschlussöffnung und verschließen die Hydrantenkappe. Die gelbe Hygieneschutzkappe wieder am Standrohr montieren.
8. Das Standrohr darf nur für die Entnahme für Bau- und sonstige Wasserversorgungszwecke aus dem Leitungsnetz genutzt werden (kein Trinkwasser). Verboten ist eine direkte Verbindung mit Nichttrinkwasseranlagen. Sämtliche Behälter dürfen nur von oben und mit offener Fließstrecke gefüllt werden, so dass ein Rücksaugen anderer Flüssigkeiten vermieden wird.
9. Bei Frostwetter darf ein Hydrant nicht benutzt werden. Auf keinen Fall dürfen Schieber betätigt werden. Achtung! Bei Nichteinhaltung der Reihenfolge besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung. Sofern dem Kunden unsachgemäße Bedienung nachgewiesen wird, muss er die gesamten Reparaturkosten für die Instandsetzung des Hydranten und des Standrohres tragen. Der Markt Manching behält sich das Recht vor, bei unsachgemäßer Behandlung der Anlagenteile das Standrohr sofort einzuziehen.

Wasserwerk Manching

☎ 0172 8927799

